

FDV – Dokumentasjon

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rev. dato:
2018-04-05

Dok. nr.:

Godkjent av:
RAB

Produsent/Leverandør			
Foss Snekkeri AS		Stensveien 29	7335 Jerpstad
Tlf.: 72495800	Faks:	E-mail: post@fossl.no	Internett: www.fossl.no
Materialspekifikasjon <i>Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel</i>			
Skrog	Premium og Komfort 18 mm spon med. Melaminbelegg.		
Skuffer	Solide stålskuffer med underliggende justerbare rulleskinner i stål, med dempere og stoppere. Skuffene er solide med stiv (16 mm) bunn. Tåler belastning på 40-70 kg.		
Hengsler	Skjulte hengsler i helmetall, fjærbelastet og selvluukkende. Standard kan åpnes 110°. Hengslene er trinnløs justerbare på hengsel og festeplate. Demping i hengsler.		
Knotter og håndtak	Variert utvalg i størrelser i metall, tre og porselen.		
Fronter	Variert utvalg i heltre, finer eller MDF i malt/beiset utførelse eller høytrykkslaminat alt etter kjøkkenmodell.		
Overflatebehandling	Malte kjøkken produseres normalt med 2 strøk grunning og 1 toppstrøk.		
Underleverandørliste <i>Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel</i>			
Skrog	Navn: TNC-COMPONENTS OÜ	Adresse: Ehitajate 130A, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa 30222, Estonia	
	Tlf.: +372 33 2895	Faks:	E-mail: info@tnc.ee
Maling og beis	Navn: Sherwin Williams AS	Adresse: PB 70, 2021 Skedsmokorset	
	Tlf.: 63 87 10 20	Faks: 63 87 71 81	E-mail: norway@sherwin.com
Beslag (<i>hengsler</i>)	Navn: Julius Blum	Adresse: Postboks 1110 Flattum, 3501 Hønefoss	
	Tlf.: 32 12 70 20	Faks: 32 12 70 03	E-mail:
Beslag (<i>trådbakker, glideskinner, karuseller, rister</i>)	Navn: Pelly Industri AB	Adresse: Postboks 70, 33033 Hillerstorp, Sverige	
	Tlf.: (46)37037350	Faks: (46) 37022708	market@pelly.eu
Dør- og skuffefronter	Navn: Div. leverandører alt etter modell.	Adresse:	
	Tlf.:	Faks:	E-mail:
Skuffer	Navn: Grass GmbH	Adresse: Grass Platz 1, 6973 Höchst/Austria	
	Tlf.: +43 5578 701 00	Faks.:	E-mail: info@grass.eu
Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner			
Renhold:	Skrog og dører:	Daglig renhold bør skje med en myk klut fuktet i lunkent vann – tørkes så med en tørr klut tilslutt. Flekker som ikke lett kan fjernes benytt vanlige rengjøringsmidler som finnes i hus, men bruk ikke midler som kan isolere (f.eks grønnsåpe) Bruk aldri: Aceton, salmiakk, skuremidler, eller annet med slipende effekt.	
Renhold:	Benkeplater i høytrykkslaminat	Etter montering skal platene gjøres grundig rene. Ved vanskelige flekker kan tynner eller sprit brukes. Vask deretter platen med grønnsåpevann. Daglig renhold benyttes rent vann uten vaskemiddel. Bruk aldri rengjøringsmidler som riper.	
Renhold:	Benkeplater i heltre	De fleste benkeplater i heltre blir oljet. Dette for å beskytte mot fuktighet og uttørring. Platene leveres oljet fra fabrikk. Platenes overside må oljes 4 ganger snarest etter montering, 1-2 ganger i løpet av de 2-3 første mnd bruk – deretter 1-2 ganger pr år, alt etter behov.	
Etterjustering av hengsel		Etter en tid bør hengslene etterjusteres. Dette gjøres enkelt med en skrutrekker.	
Ettertrekking av vannlås		Vannlås bør trekkes til med håndmakt etter en liten tids bruk.	
Skader		Skader på dører, skrog, m.v. bør utbedres snarest. Benytt vedlagt flikklakk ved malte kjøkken.	
Annet			
Reklamasjoner:	Kontakt Foss Snekkeri AS nærmeste forhandler v/selger (senest 3 dager etter mottatt vare)		
Garantier:	Alle PREMIUM kjøkken har 30 års funksjonsgaranti. KOMFORT kjøkken har 10 år.		
Kvalitet:	Foss Snekkeri AS har over 60 års erfaring i produksjon av kvalitetskjøkken.		
Sertifisering:			